

トリムシール、コーナー部の接続にご使用いただけます。

■ 材 質：EPDM(エチレンプロピレンゴム)
入 数：2



- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- パンパフプロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール
- トリムシール

関連商品

技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

PVC
(ポリ塩化ビニル)

TPE
(熱可塑性エラストマー)

抗菌 TPE
(熱可塑性エラストマー)

耐油 TPE
(熱可塑性エラストマー)

EPDM
(エチレンプロピレンゴム)

ネオプレン



寸法 (mm)	対応トリムシール	φD	品番
	3100	9.5	3CP
	4100	11	4CP
	6100	16	6CP

コーナーピース取付手順

<p>1 板材にトリムを取付け、コーナーとなる部分にマーキングをする。</p> <p>マーキング</p>	<p>2 マーキング部にカッティングガイド (P.86) のストレート部をあて、チュープを切る。</p> <p>確認窓</p> <p>カッティングガイド</p> <p>トリム</p>	<p>3 トリムにマイターツール (P.86) を差し込み、マーキング部に歯先をあわせてトリムの片面ずつを切断する。</p>
<p>4 トリムを板材にはめる。</p>	<p>5 切断面に接着剤をつけ、コーナーピースをはめ込む。接着剤は東亜合成アロンアルファ 911P3が最適です。</p> <p>コーナーピース</p> <p>接着箇所</p>	<p>6 コーナーピースフレアーに接着剤をつけ、トリムを巻き込むように接着する。</p>

