

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレティフトリム
- フラップシール
- トリムシール

関連商品

技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)

EPDM (エチレンプロピレンゴム)

ネオプレン

トリムシール、チューブ部の接続にご使用いただけます。



■ 材質：EPDM(エチレンプロピレンゴム)  
■ 入数：2

寸法 (mm)	対応トリムシール	φD	品番
	3100	9.5	3SP
	4100	11	4SP
	6100	16	6SP

ストレートピース取付手順

**1** 板材にトリムを取り付けながら、なるべくすきまのできないようにトリムをカットする。

**2** トリムを板材に取付ける。

**3** トリムの合わせ目にカッティングガイド (P.86) のストレート部をあてS-スリットを使ってチューブを切る。

**4** チューブとトリムの間にカッターを入れ、チューブを取り去る。

**5** 切断面に接着剤をつけ、ストレートピースをはめ込む。接着剤は東亜合成アロンアルファ911P3が最適です。

**6** ストレートピースフレアー部に接着剤をつけ、巻き込むように接着する。

